


## ノック式アタッチメントのご使用方法

- ★コンパスに差し込み、ボディをノックすると芯が出ます。
- ★線幅は 0.3mm、0.5mm、0.7mm、0.9mm、  
L サイズ=全長 49mm と S サイズ=全長 39mm が  
あります。
- ★線幅は本体に表記し、口金部は線の本数で線幅識別し  
ています。  
0.3mm 線なし、0.5mm 1本線、0.7mm 2本線、  
0.9mm 3本線。
- ★差し込み部は 3.5φmm で、国産のほとんどのコンパ  
スに適合します。



- ★芯の補充は後ろから1本挿入し、先端を下にして、  
数回ノックしますと、残った短い芯が送り出され、  
新しい芯が出てきます。
- ★芯がつまった場合
  - ①口金部を回して外し、口金部から残った芯を  
取り除いて下さい。
  - ②口金部を取り付け、新しい芯を補充して下さい。
- ★芯がつまる原因  
芯が短くなりチャック部を通り過ぎた場合、チャック  
部で芯をホールドしなくなり、書き始めると芯が引っ  
込みます。  
その際に口金部と内部機構の間に芯が残ってしまう場  
合がほとんどです。